

Gebruiksaanwijzing Hervulbare patronen voor Epson T26XL

De hervulbare inktpatronen zijn geschikt voor Epson 26 inktpatronen en worden geleverd in twee verschillende breedtes. Zowel de brede dubbele tank, en de smallere enkele tank, hebben bovenop een luchtopening en een vulopening. De brede dubbele tank cartridge is een speciaal kenmerk van de Epson-26 serie.



Het vullen van de hervulbare inktpatronen met inkt

Verwijder vóór het vullen van de inktpatroon beide dopjes aan de bovenkant (lucht opening en vul opening). Vul het reservoir onder de vulopening met 10 ml. inkt (voor de brede zwarte 20 ml). U zult zien dat de spons in het andere reservoir snel volzuigt, als dit niet het geval is wacht dan even met het afvullen tot de spons de inkt heeft opgezogen.



Als u de inktpatronen heeft gevuld, sluit u beide openingen weer af met de daarbij behorende afsluitdopjes.



Het plaatsen van de inktpatronen in de printer

Als u de inktpatronen in de printer wilt plaatsen gaat u als volgt te werk; start van links naar rechts met het plaatsen van de eerste inktpatroon. Neem de beschermkap aan de onderzijde van de inktpatroon af, en plaats de inktpatroon in de daarvoor bestemde opening. Druk de inktpatroon goed aan, aan de voorzijde van de patroon, daardoor weet u zeker dat de chip goed contact maakt. Volg deze stap voor alle andere patronen. Gebruik ze altijd samen. Haal nu de transparante dopjes van de lucht inlaten af. Dit is beslist noodzakelijk, anders zuigt de inktpatroon vacuüm!

Bewaar de beschermkapjes en afsluitdopjes op een veilige plaats, deze heeft u weer nodig als u de inktpatronen weer wilt bijvullen!!

