

Gebruiksaanwijzing voor het hervullen van Brother LC123 -LC223 Standaard hervulbare patronen.

Vorbereiding voor het vullen:

U heeft de volgende items nodig voor probleemloos hervullen

- Spuiten en naalden
- Een stuk keukenpapier
- Inkt, zwart ongeveer 20 ml. en kleur ongeveer 10 ml. per kleur.



Hoe te vullen:

Neem de te vullen cartridge uit uw printer en leg deze op een stuk keukenpapier. Aan de achterzijde van de inktpatroon bevinden zich 2 plugjes, een kleuren en een transparante plug, **zie afbeelding 1**. Neem de gekleurde(1) plug uit de inktpatroon, en vul de inktpatroon met de juiste kleur. Zorg ervoor dat u de inktpatroon vult tot ongeveer 1 cm. onder de rand.

Belangrijk: Let u er op, dat u de injectienaald recht in de inktpatroon steekt, en de zijkanten niet raakt! Aan de binnenkant van de inktpatroon bevindt zich folie die NIET beschadigt mag worden.

Als u alle inktpatronen heeft gevuld, sluit u de inktpatronen weer af met de daarvoor bestemde gekleurde plugjes(1), en plaats de inktpatronen weer terug in uw printer. Na het terugplaatsen van de hervulbare inktpatronen verwijdert u de transparante (2) plugjes, **zie afbeelding 1**, deze zorgen voor de luchtinlaat, en voorkomen dat uw inktpatronen vacuum zuigt.

De chip reset zich automatisch, elke keer dat u de patronen weer gaat vullen.

Wij zijn nooit aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan uw printer na gebruik van hervulbare inktpatronen, of compatible patronen.