



Installatie van uw nieuwe CISS deluxe systeem



Voorbeeld: MFC-J2510



De eerste 2 stappen kunt u overslaan
er zitten reeds ARC chips gemonteerd



Plaats de patronen
in de printer




Gebruik het kleptooltje
en plaats deze in de
sensor-opening



Sluit de klep en zorg
dat de slangen netjes
uit de printer komen



Plaats de slangklem
en bevestig de slangen



Zorg dat de airplugs
eruit zijn!!



**Belangrijk: Zorg dat het reservoir op dezelfde hoogte
staat als de printer!**
meldingen van uw printer bevestigd u met "JA"